







HERZBLUT



Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
Instruction and installation manual for
Leonora 10430 / 10433 / 10435 / 10441

Installations- und Montagehinweise / Installation:



höhereinstellbar /
variable height

HERZBLUT



Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. /

Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this lamp. This can be obtained from your retail store.

Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

Deckenmontage:

1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Lösen Sie den Deckenbügel (A) aus dem Baldachin (B) (Abb. 1).
3. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt (D).
4. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
5. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (C) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
6. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (J) an die Erdflasche (K) (Abb. 3).
7. Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis (E) an (Abb. 4).
8. Schieben Sie den Baldachin (B) auf den Deckenbügel (A) und schrauben Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben (F) fest (Abb. 5).
9. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein (Abb. 6).
10. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:



Die Leuchte ist über Ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen. Es ist kein zusätzlicher Wanddimmer nötig:

1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
2. Starten der Dimmung über Ihren Wandschalter mit dem Startcode: „einschalten - ausschalten - einschalten“ innerhalb von 3 Sekunden. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
3. Die Dimmung wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimmstufe erneut innerhalb von drei Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie bei eingeschalteter Leuchte die Leuchte aus und wieder ein und gehen wie in Schritt 3 vor. Bei ausgeschalteter Leuchte gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor.

Höheneinstellung der Leuchte (Abb. 6):

Die Leuchte ist von Werk aus auf einer Höhe von 300 mm eingestellt. Sie ist höheneinstellbar auf mindestens 200 mm bis maximal 400 mm.

1. Drücken Sie mit dem Daumen den Reutlinger (H), der sich oben am Baldachin (B) eng um das Tragseil (I) legt, nach oben in den Baldachin (B) und halten Sie ihn im gedrückten Zustand. Jetzt ist das Tragseil (I) frei bewegbar und kann hineingeschoben oder herausgezogen werden.
2. Schieben Sie mit der anderen Hand das Tragseil (I) so weit in die Deckenaufhängung, bis Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 an allen vier Ecken.
4. Sobald Sie den Reutlinger (H) loslassen, wird das Tragseil (I) wieder von diesem festgehalten.

Installation

The installation should only be done by a qualified electrician. Before installing turn off power!

Note: Before installation, ensure that no cables could be hit when drilling or screwing.

Ceiling mount:

1. Find the correct place in which to mount the holding bracket
2. Loosen the holding bracket (A) from the canopy (B) (fig. 1).
3. Hold the bracket (A) in the place where it is to be fixed, note that the position of the bracket determines the orientation of the light (D).
4. Mark the position of the holes, then drill.
5. Use the correct screws and anchors (C) (fig. 2). Every ceiling texture has different requirements, so that due to the many different screws and dowels required, these are not included in the scope of delivery.
6. Screw the green yellow grounding wire (J) to the ground clip (K) (fig. 3).
7. Connect the transformer to the power cables (E) (fig. 4).
8. Push the canopy (B) onto the holding bracket (A) then tighten the screws (F) (fig. 5).
9. Adjust the lamp to the desired height (fig. 6).
10. Check that the light works.

Instruction:



The light can be dimmed using your existing wall-mounted light switch. No additional wall dimmer required:

1. Light is set to 100% brightness when first turned on.
2. Start dimming via your wall switch with the start code:
"switch on - switch off - switch on"
within 3 seconds. The dimming runs from

100% to 10% within 4 seconds and flashes briefly once at the highest and lowest dimming level.

3. The dimming process is repeated until the luminaire is switched off again within three seconds at the desired dimming level and switched on again. The current value is saved. When the lamp is switched on again, it lights up in the saved dimming level (memory function).
4. To delete the memory function, switch the light off and on again with the light switched on and proceed as in step 3. If the light is switched off, proceed as in steps 2 and 3.

Instruction for adjusting the height of the lamp (fig. 6):

The lamp is factory set at a height of 300 mm. It is height adjustable to a minimum of 200 mm to a maximum of 400 mm.

1. Push the Reutlinger (H), which lies at the top of the canopy (B) close to the cord (I), upwards into the canopy (B) and maintain the pressure on it. The cord (I) can now be freely moved and can be pushed in or pulled out.
2. With your other hand, push the cord (I) into the ceiling unit until you have the desired length.
3. Repeat steps 1-2 in all four corners.
4. When you release the Reutlinger (H), the cord (I) will be held by it.

HERZBLUT