


## Besonderheit: Eigengewicht Holz!



Aufgrund der Natürlichkeit des Materials Holz und seiner eigenen Holzdichte variiert das Eigengewicht eines jeden HerzBlut-Leuchtenkörpers ①. Die Gegengewichte ② sind auf ein Durchschnittsgewicht abgestimmt. Wenn der Leuchtenkörper ① schwerer als sein Gegengewicht ist, muss die „zusätzliche Last“ aufgefangen werden.

Wie erkenne ich die „zusätzliche Last“?

Die „zusätzliche Last“ erkennt man am selbstständigen Hinabgleiten des Leuchtenkörpers ① (kann auch nur einseitig erfolgen!). Am besten überprüfen Sie vor der Montage das Gewicht, indem Sie den Baldachin ③ samt Leuchtenkörper ① und Gewichte ② in die Höhe halten und ein selbstständiges Hinabgleiten feststellen. In dem Fall unternehmen Sie folgende Schritte:

Feststellung der Tragseile ④ bei natürlich zusätzlichem Gewicht des Leuchtenkörpers ①. Schrauben Sie die Madenschraube ⑤ seitlich in der Seilumlenkung ⑥ und ⑦ im Baldachin ③ mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fester (diese darf jedoch nicht ganz fest geschraubt werden, da sonst eine Höhenverstellung mittels der Gewichte nicht mehr möglich ist). Die „zusätzliche Last“ wurde hiermit eingestellt und befestigt. Die Leuchte kann nun an die Decke montiert werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).