



HERZBLUT



Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
für alle HerzBlut LED-Tisch-, Hocker- und Stehleuchten  
[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)



## Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise

1. Stecken Sie den Stecker (D) in die Steckdose.
2. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (A) am Kopfteil des Leuchtenkörpers (B), kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. Die Leuchte blitzt auf der höchsten und niedrigsten Stufe einmal auf.  
Nur bei Stehleuchten: Zum An- und Ausschalten können Sie auch den Trittschalter (C) betätigen. Bevor Sie den Dimmer (A) verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Trittschalter (C) eingeschaltet ist.

## Hinweise und Informationen

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A<sup>+</sup>).



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft oder von unserem HerzBlut-Kundenservice zu veranlassen.



Die LED kann durch den Endkunden selbst ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:  
Tel. +49 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).