


HERZBLUT



Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
für alle Herzblood LED-Tisch-, Hocker- und Stehleuchten  
mit Vorderlicht und rückseitigem Licht  
[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)

## Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise


1. Stecken Sie den Stecker (D) in die Steckdose.
2. Bevor Sie den Dimmer (B) verwenden, achten Sie bitte bei der Stehleuchte darauf, dass der Trittschalter (E) eingeschaltet ist. Der Tasterdimmer (B) ist für das Vorderlicht, der Tasterdimmer (C) für eine indirekte Beleuchtung durch das Hinterlicht. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tasterdimmers (B) und/oder (C) am Leuchtenkörper (A), kurzes Drücken schaltet die Leuchte an- bzw. aus. Die Leuchte blitzt auf der höchsten und niedrigsten Stufe einmal auf. Am Trittschalter (E) (nur bei Stehleuchte) kann die Leuchte zusätzlich an- und ausgeschaltet werden.

### Hinweise und Informationen

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energie effizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A+).



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft oder von unserem HerzBlut-Kundenservice zu veranlassen.



Die LED auf der Rückseite kann durch den Endkunden selbst ausgetauscht werden, die von der Vorderseite nur durch eine Elektrofachkraft oder von unserem HerzBlut-Kundenservice.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:  
Tel. +49 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).

