



HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Deckenleuchten mit Glas

Installations- und Montagehinweise:


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

Deckenmontage:

1. Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben (C) von der Deckenleuchte mit einem Schraubendreher (S). Die Schrauben dürfen dabei nicht komplett abgeschraubt werden (Abb. 1)!
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie dabei die Zuleitung. Die Position des Deckenbügels bestimmt die Ausrichtung der Leuchte. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
3. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (N) an die Erdlasche (O) (Abb. 3).
4. Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G) (Abb. 4).
5. Schieben Sie den Leuchtenkörper (B) auf den Deckenbügel (A) mit dem Bajonettverschluss und schrauben Sie diesen wieder mit den beiden Schrauben (C) fest (Abb. 5). **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel im Deckenkasten sind und kein Kabel eingequetscht wird!**
6. Stecken Sie den Schraubring (F) in den Adapterring (E) (Abb. 6).
7. Halten Sie das Glas (H) auf die Öffnung (P) des Leuchtenkörpers. Stecken Sie die Schraub-/Adapterring-Kombination (E)(F) in die Fassungsaufnahme (Abb. 7).

8. Schrauben Sie die Schraub-/Adapterring-Kombination (E)(F) mit einem kleinen Schraubendreher, den Sie in die Aussparungen stecken, fest (Abb. 8).
9. Stecken Sie das Leuchtmittel (I) in die Fassungsaufnahme (Abb. 9). Das Leuchtmittel (I) ist im Lieferumfang nicht enthalten. Es werden G9-Leuchtmittel benötigt mit maximal 10 Watt je Leuchtmittel. Bei 2-, 3- oder 4-flammigen Leuchten wiederholen Sie die Schritte 8-10 entsprechend.
10. Schalten Sie die Leuchte an Ihrem Wandschalter an und prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:



Die Leuchte ist dimmfähig mit Hilfe eines externen Dimmers über den Wandschalter, sofern auch ein dimmfähiges Leuchtmittel verwendet wird. Bzgl. der Kompatibilitätsliste des Dimmers wenden Sie sich bitte an den Hersteller des verwendeten Leuchtmittels.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu